Grundbegriffe

ITT-Netzwerke

Sebastian Meisel


November 2022

1 Was ist ein Computernetzwerk



Ein **Netzwerk** ist die **Verbindung** von mindestens **zwei Computersystemen** über ein geeignetes **Medium**.

Sind **zwei** Computer direkt miteinander verbunden spricht man von einem **Peer-to-Peer- Netzwerk**.



Dem gegenüber steht das **Server-Client-Netzwerk** bei dem mehrere Computer über einen **zentra-len Rechner** miteinander verunden sind.

Der Zweck eines Netzwerks ist:

- · der Austausch von Daten,
- die gemeinsame Nutzung von Ressourcen

2 Was sind Medien?

Ein **Medium** dient dazu Signale von einem Computer zum anderen zu transportieren. Dabei unterscheidet man:

- kabegebundene Medien: Kupferkabel, Glasfaser.
- kabellose Medien: Luft.

Alle **Medien** sind arbeiten **elektromagnetisch**, nämlich mit Strom, Licht oder Funkwellen.

3 Was bedeuten Server und Client?

Ein Server ist ein zentraler Rechner in einem *Netzwerk*, der Dienste zur Verfügung stellt. Clients sind Rechner, die mit einem oder mehreren Servern verbunden sind und diese Dienste nutzen, indem sie:

- Anfragen (Requests) an den Server stellen,
- Daten (Response) als Antwort des Servers empfangen.

Man spricht auch in Bezug auf Software von **Clientsoftware** und **Serversoftware**. Dies beschreibt die Funktion der Software, bei können aber auf dem selben Computer laufen.

Andererseits spricht man, wenn zwei **Clientprogramme** direkt über das Netzwerk Daten austauschen von **Peer-to-Peer-Verbindungen**, auch wenn die Rechner physisch über *Server* mit einander kommunizieren.

4 Was sind Dienste?

Ein Dienst ist eine Software, die:

- ohne Benutzeroberfläche arbeitet,
- nicht zur lokalen Nutzung gedacht ist
- sondern zum **Datenaustausch** über ein Netzwerk.

Typische Beispiele sind:

- E-Mailserver: Zum versenden und Empfangen von Emails.
- Webserver: Zum Abrufen von Internetseiten.
- **DNS-Server**: Zum Auflösen von *Urls* in *IP-Adressen*.
- DHCP-Server: Zum Zuteilen von IP-Adressen in Netzwerken.

5 Was sind Netzwerkadressen?

Damit *Daten* in einem *Netzwerk* an ein bestimmtes *Gerät* zu senden, braucht dieses eine Adresse. In *Netzwerken* kommen mehrere Adressen zum Einsatz:

• Hardwareadresse (MAC): Dient der Zuordnung einer Datenverbindung zu einem Gerät.

MAC steht für Media Access Control.

- · Form:
 - Die MAC-Adresse ist 48 bit, bzw. 6 Bytes lang.
 - Sie wird in der Regel byteweise, hexadezimal geschrieben.
 - Die einzelnen Bytes werden dabei in der Regel durch Doppelpunkte oder Bindestriche getrennt.
 - z. B. AE:3F:23:12:D2:E3
- Funktion:
 - Eindeutige Kennzeichnung eines Gerätes:
 - * Jedes Gerät wird mit einer koordiniert vergebenen Adresse international eindeutigen ausgeliefert.
 - * Der Hersteller ist in der MAC-Adresse kodiert.
 - * Diese Adresse kann aber bei der Kommunikation im Netz geändert und zum Beispiel durch eine zufällig generierte Adresse ersetzt werden, um die Nachverfolgung im Netz zu verhindern.
 - Zuordnung von Netzwerkpaketen: Das Gerät entscheidet anhand der MAC-Adresse welche Datenpakete für es selbst bestimmt sind. (Das ist auch mit media access controll gemeint).
 - Zugriffsbeschränkung auf das Netzwerk: Die MAC-Adresse kann genutzt werden um Geräten den Zugang zu einem Netzwerk zu erlauben oder zu verwehren. Da MAC-Adressen aber leicht geändert werden können, bietet diese Methode zu Zugangsbeschränkung nur unzureichenden Schutz.
- Internetprotokoll-Adresse (IP): Dient dazu ein Gerät im *Internet* oder einem lokalen Netzwerk zu identifizieren.

Die **IP** macht es aufgrund ihrer Struktur möglich eine *Route* zwischen zwei Geräten in einem komplexen Netzwerk zu finden. Dazu teilt sie das *Netzwerk* in verschieden *Subnetze* ein.

- Form: Es gibt zur Zeit Versionen des IP-Protokolls:
 - IPv4: Ist 32 Bit, bzw. 4 Bytes lang.

- * Jedes Byte (auch **Oktett** genannt) wird durch eine Dezimalzahl¹ zwischen 0 und 255 dargestellt.
- * Die einzelnen Oktetts werden durch Punkte getrennt.
- * z. B. 192.168.0.14
- IPv6: Ist 128 Bit, bzw. 16 Bytes lang.
 - * Sie wird hexadezimal geschrieben.
 - * Sie ist in 8 Gruppen von jeweils 16 Bit, bzw. 2 Bytes eingeteilt, die durch Doppelpunkte getrennt werden.
 - * z. B. 2003:12ef:a3ef:ee32:1235:fe42:3d1e:ff32
- Unified Resource Locator (URL): Dienen dazu bestimmte Ressourcen, wie Webseiten, FTP-Verzeichnisse, E-Mail-Nutzer zu addressieren.

Die **URL** wird vom Computer in eine **IP-Adresse** übersetzt, um den Rechner zu finden, der die Ressource bereitstellt.

- Form: Die **URL** ist so gestaltet, dass sie von Menschen gelesen werden kann.
 - Sie beginnt mit dem *Schema* wie "http", "mailto" oder "ftp", gefolgt von einem Doppelpunkt und zwei Schrägstrichen. Das Schema kann entfallen, wenn es durch die Anwendung vorgegeben ist.
 - Je nach Dienst folgt der **Nutzername** wie "sebastian.meisel", gefolgt von einem "@".
 - Es folgt der **Name** des *Computers* wie "www" oder "mailserver", gefolgt von einem Punkt. Der sogenannte **Hostname** kann frei gewählt werden.
 - Es folgen Domäne (z. B. "example") und nach einem weiteren Punkt die Topleveldomain wie "de", "org" oder "com"
 - nach einem Schrägstrich können weitere Unterressourcen folgen.
 - z. B. https://www.example.org/unterseite oder mailto://sebastian.meisel@ viona-trainer.com.

5.1 Praxis

Schauen wir uns nun in der Praxis an, wie man unter Windows die MAC- und IP-Adresse des Rechners anzeigen lässt.

Öffne die Powershell (Windows-Taste + "Powershell").

5.1.1 MAC-Adresse

Gib folgenden Befehl ein, um die MAC-Addressen deiner Netzwerkschnittstellen zu erhalten:

¹Es ist auch eine binäre, oktale oder hexadezimale Schreibweise möglich.

Get-NetAdapter

Die Ausgabe sieht in etwa so aus:

| Name | In~ | ${\tt ifIndex}$ | Status | MacAddress | LinkSpeed |
|------------------------|-----|-----------------|--------------|-------------------|-----------|
| | ~ | | | | |
| LAN-Verbindung | Pr~ | 15 | Disconnected | 00-FF-BA-11-F7-59 | 1 Gbps |
| Ethernet 3 | Vi~ | 6 | Up | 0A-00-27-00-00-06 | 1 Gbps |
| vEthernet (WSL) | Hy~ | 50 | Up | 00-15-5D-55-78-9A | 10 Gbps |
| vEthernet (Default Swi | Hy~ | 42 | Up | 00-15-5D-FF-CE-54 | 10 Gbps |
| Ethernet | Re~ | 4 | Uр | 00-D8-61-A4-4F-C2 | 1 Gbps |

5.1.2 IP-Adresse

Die IP-Adresse lässt sich auf zweierlei Weise anzeigen. Zunächst über ein alter Windows CMD-Programm:

ipconfig.exe

Die Ausgabe beginnt in etwa so (die Ausgabe für weitere Netzwerkschnittstellen folgt):

Windows-IP-Konfiguration

Ethernet-Adapter Ethernet:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d912:2ed1:fc47:4a77%4

 IPv4-Adresse
 : 192.168.24.81

 Subnetzmaske
 : 255.255.255.0

 Standardgateway
 : 192.168.24.1

Die zweite Möglichkeit ist ein Powershell-Cmdlet:

Get-NetIPAddress | Format-Table

Ausgabe:

| ifIndex IPAddress | | PrefixLength PrefixOrigin SuffixOrigin~ | | | | | |
|-------------------|------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | | ~ | | | | |
| 6 | fe80::33c2:8617:cd50:f18d%6 | 64 WellKnown Link | ~ | | | | |
| 50 | fe80::fcfb:cbf4:a3ec:4a3c%50 | 64 WellKnown Link | ~ | | | | |
| 42 | fe80::2443:9cd4:c6a4:bb13%42 | 64 WellKnown Link | ~ | | | | |
| 4 | fe80::d912:2ed1:fc47:4a77%4 | 64 WellKnown Link | ~ | | | | |
| 15 | fe80::a016:6571:9058:35a2%15 | 64 WellKnown Link | ~ | | | | |

| 1 | ::1 | 128 WellKnown WellKnown ~ |
|----|-----------------|---------------------------|
| 6 | 192.168.137.1 | 24 Manual Manual ~ |
| 50 | 192.168.240.1 | 20 Manual Manual ~ |
| 42 | 172.31.48.1 | 20 Manual Manual ~ |
| 4 | 192.168.24.81 | 24 Manual Manual ~ |
| 15 | 169.254.182.216 | 16 WellKnown Link ~ |
| 1 | 127.0.0.1 | 8 WellKnown WellKnown ~ |

Was **Prefix** und **Suffix** sind, lernen wir noch. Das *WellKnown* darunter bezieht sich darauf, dass dies standardisierte Adressen sind, die für *Localhost*-Adressen (für Dienste auf dem eigenen Rechner) und als Platzhalter definiert sind, wenn keine *IP-Adresse* vergeben wurde.

5.1.3 IP-Adresse zu Url

Dür die Namensauflösung einer Url- in eine IP-Adresse gibt es drei Optionen:

1. Die CMD-Programm nslookup.exe:

nslookup.exe IBB.com

Ausgabe:

Server: sebastian-Tuxedo Address: 192.168.24.1

Nicht autorisierende Antwort:

Name: IBB.com

Address: 136.243.235.86

2. Das Powershell-Cmdlet Resolve-DnsName:

Resolve-DnsName IBB.com

Ausgabe:

| Name | Туре | TTL | Section | IPAddress |
|---------|------|------|---------|----------------|
| | | | | |
| IBB.com | Α | 2446 | Answer | 136.243.235.86 |

3. Das Powershell-Cmdlet Get-IPAdressInformation:

Get-IPAddressInformation IBB.com

Ausgabe:

status : success country : Germany

countryCode : DE
region : SN

regionName : Saxony

city : Falkenstein

zip : 08223 lat : 50,475 lon : 12,365

timezone : Europe/Berlin

isp : Hetzner Online GmbH

org : JAR Media GmbH

as : AS24940 Hetzner Online GmbH

query : 136.243.235.86

Die Ausgabe zeigt, dass sich mit den geeigneten Mitteln sehr detaillierte Informationen aus einer (öffentlichen) IP-Adresse ableiten lassen. Hier lässt sich z. B. die genaue Position des Rechenzentrums ermitteln in dem die Homepage der IBB gehostet wird.

6 Was sind Netzwerkschnittstellen

Bei der Abfrage der MAC-, bzw. IP-Adresse hast du gesehen, dass für den Computer mehrere Adressen für verschiedene "Adapter" oder "Interfaces" angezeigt wurden. Das sind verschiedene Bezeichnungen für Netzwerkschnittstellen.

Eine Netzwerkschnittstelle ist

- ein physisches Gerät, über das der Computer mit dem Internet verbunden ist.
 - eine Ethernetkarte für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung.
 - ein Wlan- oder Bluetooth-Adapter für eine kabellose Verbindung.
- ein virtuelles Gerät zur Anbindung virtueller Maschinen oder Container an das Netzwerk.
- ein Loopback device das Netzwerkdienste lokal auf dem eigenen Computer bereitstellt.

Das könnte ein lokaler DNS-Server sein, der *IP-Adressen* zu *URLs* zwischenspeichert. Auch lokale *Webserver* sind ein häufiger Anwendungsfall.

Loopbackdevices haben die IP-Adresse 127.0.0.1² (IPv4), bzw. ::1 (IPv6)

6.1 Praxis

Um nur die physischen Netzwerkschnittstellen anzuzeigen, dient folgender Befehl:

²Theoretische eine beliebige Adresse zwischen 127.0.0.1 und 127.255.255.254. In der Praxis wird aber (fast) nur die erste Adresse benutzt.

Get-NetAdapter -Physical

Ausgabe:

| Name | InterfaceDescription~ | ifIndex Status | MacAddress | LinkSpeed |
|----------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | ~ | | | |
| Ethernet | Realtek PCIe GbE Fam~ | 4 Up | 00-D8-61-A4-4F-C2 | 1 Gbps |

Um alle –auch versteckten virtuelle Netzwerkschnittstellen anzuzeigen, dient der folgende:

Get-NetAdapter -IncludeHidden

Ausgabe:

| Name | ~ | InterfaceDescripti | on | ifIndex | Status | ~ | MacAddress | LinkS | peed |
|-------------|-------|---|------|---------|--------|-------|---|-------|------|
| | ~ | | ~ | | | ~ | | | |
| LAN-Verbind | ~ | WAN Miniport (IP) | ~ | 18 | Up | ~ | | 0 | bps |
| LAN-Verbind | ~ | WAN Miniport (SSTP |) ~ | 17 | Discon | e~d | | 0 | bps |
| LAN-Verbind | ~ | Private Internet A | cc~r | 15 | Discon | e~d | 00-FF-BA-11-F7-59 | 1 | Gbps |
| LAN-Verbind | ~ | WAN Miniport (Netw | or~ | 13 | Up | ~ | | 0 | bps |
| ~~~~~~~~ | ~ ~ . | | ~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~ ~ ~ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~ |
| ~~~~~~~~ | ~ ~ . | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~ | ~~~~~~ | ~~~~~ | ~ ~ ~ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~ | ~~~ |
| Ethernet | ~ | Realtek PCIe GbE F | am~ | 4 | Up | ~ | 00-D8-61-A4-4F-C2 | 1 | Gbps |
| 6to4 Adapte | ~ | | ~ | 3 | Not Pr | t~ | | 0 | bps |
| LAN-Verbind | ~ | WAN Miniport (PPPO | E)~ | 2 | Discon | e~d | | 0 | bps |

7 Was sind Ports

Auf einem Computer laufen in der Regel mehrere *Dienste* wie NetBios, SSH oder RDP, die über das *Netzwerk* kommunizieren.

Außerdem l<mark>aufen Programme,</mark> die mit verschiedenen *Servern* wie Webserver, E-Mailserver, etc. kommunizieren

Um *Datenpakete* einzelnen *Diensten* und *Clientanwendungen* zuzuordnen werden sogenannte Ports genutzt. Das sind Nummern zwischen 1 und 2¹⁶ die mit jedem *Datenpaket* übertragen werden.

Für viele Dienste gibt es sogenannte "wohlbekannte" Ports, die ihnen fest zugeordnet sind. Diese werden von der *International Assigned Numbers Authority (IANA)* zugewiesen und liegen im *reservierten Bereich* **<1023**.

z. B. 20/21 FTP; 22 SSH; 25 SMTP; 53 DNS; 80 HTTP; 443 HTTPS.

7.1 Praxis

Öffne die Powershell (Windows-Taste + "Powershell"). Mit folgendem Befehl kann du die Ports anzeigen, auf denen Dein Computer im Netzwerk "lauscht".

Das bedeutet er schaut, ob Datenpakete mit dieser Portnummer ankommen und verarbeitet sie dann.

Die Lokale (IP-)Adresse 0.0.0.0 steht dafür, dass der Computer auf diesen Ports Verbindungen von jeder IP-Adresse annimmt.

Jeder Port ist einem Prozess zugeordnet, der hier mit seiner Process-ID aufgelistet ist. Mit dem Befehl Get-Process –ID kannst du herausfinden, welcher Prozess, das jeweils ist.

Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalAddress 0.0.0.0

Ausgabe

| LocalAddress | LocalPort | RemoteAddress | RemotePort | State | ~ | OwningProcess |
|--------------|-----------|---------------|------------|--------|---|---------------|
| | | | | | ~ | |
| 0.0.0.0 | 61654 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 956 |
| 0.0.0.0 | 61651 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 3964 |
| 0.0.0.0 | 54950 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 4572 |
| 0.0.0.0 | 49668 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 2580 |
| 0.0.0.0 | 49667 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 1596 |
| 0.0.0.0 | 49666 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 1496 |
| 0.0.0.0 | 49665 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 816 |
| 0.0.0.0 | 49664 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 984 |
| 0.0.0.0 | 17500 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 1268 |
| 0.0.0.0 | 5040 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 3656 |
| 0.0.0.0 | 3389 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 1252 |
| 0.0.0.0 | 2179 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 2384 |
| 0.0.0.0 | 135 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 1044 |
| 0.0.0.0 | 22 | 0.0.0.0 | 0 | Listen | ~ | 4464 |

8 Was sind Netzwerkprotokolle

Netzwerkprotokolle sind Regeln und Formate, die bestimmen, wie in Computer in Netzwerken kommunizieren.

Es gibt Protokolle, die beschreiben z. B.:

- wie über bestimmte Medien Daten übertragen werden (z. B. Ethernet, IEEE 802.11).
- wie IP-Adressen aufgebaut sind und verarbeitet werden (IPv4, IPv6).
- wie Webseiten aufgebaut sind und übertragen werden (HTTP5, HTTPS).
- Die Internetprotokolle wie IP, HTTP(S), TCP, etc. werden in sogenannten *Requests For Comments (RFC)* veröffentlicht.
- Die Protokolle, die technische Standards wie Ethernet, WLAN, etc. zur Übertragung durch physische *Medien* beschreiben werden vom *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (/IEEE) verwaltet.

9 Was ist Bandbreite?

Die **Bandbreite** sagt aus, wie viele *Datenbits* über eine Netzwerkverbindung in einer Sekunde übertragen werden kann.

In Netzwerken sind Kilo-Mega- oder Gigabit pro Sekunde als Einheiten üblich.

Die **Bandbreite** wird sowohl durch die /Netzwerkschnittstelle als auch durch das **Medium** bestimmt.

So nimmt die **Bandbreite** bei kabellosen Verbindungen mit der Entfernung ab und kann durch Hindernisse, wie Wände weiter verringert werden.

Teilweise unterscheidet sich auch die Upload- von der Downloadgeschwindigkeit.

10 Was ist Latenz?

Die Übertragung von *Daten* über ein Netzwerk braucht Zeit. Diese Zeit nennt man **Latenz** und sie wird in *Millisekunden (ms)* gemessen.

Sie kann mit dem *ping-*Befehl ermittelt werden: